



***FIT
STREAM®***

www.FitStream.eu

SK

NÁVOD NA POUŽITIE

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DE

BENUTZERHANDBUCH

EN

USER MANUAL



FIT STREAM[®]





LEGENDA PRODUKTU

1. silikónový remienok
2. uzáver fľaše
3. odnímateľný filter / sitko
4. priesvitná PVC fľaša
5. nerezové nože z ušľachtilej ocele
6. základňa mixéra
7. vypínač
8. napájací konektor USB-C

POPIS PRODUKTU

Názov produktu:	FitStream E1
Popis produktu:	prenosný batériový mixér
Objem fľaše:	380 ml
Farby:	zelená, modrá, červená, čierna, ružová, ružová svetlá, fialová, oranžová, žltá, biela
Materiál:	certifikovaný potravinársky ABS plast
Napájanie:	DC 3.7 - 5.0V
Otáčky motora:	22 000 otáčok / min. bez náplne (odchýlka 15%) 15 000 otáčok / min. s náplňou (odchýlka 15%)
Príkon motora:	7.4W
Batéria:	2 000 mAh (výdrž na 8-12 cyklov mixovania)
Nabíjanie:	3 hodiny cez priložený USB-C kábel s nabíjačkou na mobilný telefón
Rozmery:	75 x 75 x 230 mm (šírka x hĺbka x výška)



POUŽITIE

1. Prvé použitie

FitStream sa pri kúpe dodáva čiastočne nabitý, takže môžete mixér vyčistiť, aby bol pripravený na použitie. Čistenie je jednoduché. Stačí naliať vodu, pridať kvapku saponátu, spustiť a opláchnuť.

2. Začnite s tekutinou

Vždy začnite pridaním tekutiny (ako je voda, mlieko alebo džús). To uľahčí mixovanie.

3. Krájanie ingrediencií

Nakrájajte ingrediencie na malé kúsky (cca 1,5 cm kúsky), aby ste dosiahli dokonalý výsledok.

4. Pridajte ingrediencie

Po naliatí tekutiny pridajte do zvyšku nápoja ingrediencie do 60% objemu fľaše a rozmixujte!

5. Spustíte FitStream

Uzatvorte fľašu, stlačte tlačítko a Váš obľúbený nápoj bude pripravený do pár sekúnd.

6. Maximálny výkon

Ak chcete dosiahnuť maximálny výkon, môžete spustiť FitStream hore nohami a pred mixovaním nechajte čepele, aby sa dostali na svoje plné otáčky.

7. Sitko

FitStream obsahuje filter - dierované sitko, aby ste si nápoje vychutnali bez väčších kúskov.

8. Lahké čistenie

Čistenie je jednoduché. Stačí naliať vodu, pridať kvapku saponátu, spustiť a opláchnuť.

9. Dôkladné čistenie

Otvorte vrchnák, sitko a fľašu od základne. Vyberte silikónové krúžky a všetky časti opláchnite vo vode s priloženou kefou. Pri oplachovaní sa uistite, že voda sa nedostane do napájacieho konektora na základni. Dôkladné čistenie pravidelne opakujte.

10. Vysušenie

Vyčistite FitStream a nechajte ho do sucha vysušiť.

11. Skvelé recepty

Navštívte našu stránku www.FitStream.eu a vyskúšajte tipy na skvelé nápoje z viac ako 50 receptov!

UŽITOČNÉ RADY

1. Červená dióda počas mixovania

V prípade, že zasvieti červená dióda počas mixovania, zasekol sa motor. Ak sú čepele zaseknuté, jednoducho otočte mixér hore nohami, rýchlo ho pretrepte a zapnite. Potom ho otočte naspäť, aby vaše ingrediencie narazili na všetkých 6 čepeľ pri plnej rýchlosti.

2. Červená a modrá blikajúca dióda

Červené a modré blikajúce svetlo znamená, že nádoba je zle dotiahnutá ku základni. Ak chcete tento problém odstrániť, dotiahnite nádobu v smere hodinových ručičiek, kým šípka na nádobe nesmeruje na vypínač na základni. Z bezpečnostných dôvodov sú na pohári magnety, ktoré musia byť zarovnané, inak sa čepele neroztočia.

3. Nepretržitá červená dióda

Keď je potrebné FitStream nabíť, svetlo sa zmení na červené. Nabite mixér cez USB-C napájací konektor na základni. Použite priložený USB kábel a akýkoľvek sieťový USB adaptér, napríklad z mobilného telefónu. Odporúčame nabíjať 3 hodiny. Po úplnom nabití sa svetlo zmení na modré.

4. Zelená dióda počas mixovania

V prípade, že zasvieti zelená dióda počas mixovania, deaktivoval sa automatický systém vypnutia, treba mixér reštartovať vypnutím a zapnutím vypínača.

5. Nepreplňujte

Nikdy nenaplňte FitStream ingredienciami až po vrch pohára. Mixér je určený pre mixovanie ovocia alebo výrobu miešaných nápojov. Nie je určený pre sekanie mäsa, orechov alebo iných strukovín. Respektujte prosím výkon prenosného batériového mixéra, nie je to káblový "Superman", ale za to si ho môžete vziať kdekkoľvek a vychutnať váš obľúbený čerstvý nápoj kedykoľvek!

6. Vytekание tekutiny

V prípade vytekания obsahu fľaše treba otvoriť, vyčistiť silikónové tesnenie a opätovne zatvoriť uzáver fľaše.

www.FitStream.eu



RoHS

BPA FREE
100%

UPOZORNENIA

Dodržiujte pokyny, aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poškodenia:



Nespúšťajte zariadenie kým nie je uzavreté pevne vrchnákom.

Zariadenie spúšťajte až po pridaní tekutiny.

Zariadenie nespúšťajte na prázdno, aby ste nepoškodili motor mixéru.

Do zariadenia nikdy nenalievajte tekutinu s teplotou nad 50°C.

Používajte iba odporúčané príslušenstvo.

Tento prístroj nikdy nesmiete opravovať sami. V prípade poruchy nás kontaktujte.

Do zariadenia nehadzte žiadne kovové predmety.

Do nádoby nikdy nekladajte prsty, keď je motor zapnutý.

Nepoužívajte poškodenú elektrickú zásuvku pri nabíjaní zariadenia.

Zariadenie umiestnite na suchý, rovný, vodotesný a tepelne odolný povrch.

Zariadenie ukladajte mimo dosahu detí a osôb s mentálnym poškodením.

Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, nadmernej vlhkosti

a nadmerným otrasom. Prerábanie alebo modifikácia produktu je zakázané a má vplyv na bezpečnosť výrobku. Pozor, nebezpečenstvo úrazu! S produktom zaobchádzajte opatrne.

Nárazom alebo pádom z výšky môže dôjsť k poškodeniu a následnej strate záruky.

Dvojročná záruka nepokrýva mechanické poškodenie zariadenia. Zariadenie využívajte výhradne podľa pokynov, aby ste splnili záručné podmienky a predišli úrazu.

LIKVIDÁCIA

Tento elektrický spotrebič nepatrí do domáceho odpadu. Pre správnu likvidáciu sa obráťte na verejnú zbierku vo Vašej komunite. Podrobnosti o umiestnení zberu elektrického odpadu, ako aj množstevné obmedzenie za deň / mesiac / rok, rovnako ako o náklady vynaložené na zber nájdete na miestnom úrade Vašej obce.

UYHΛΆCENE O ZHODE

2014/30/EÚ

2011/65/EÚ

Dovozca: FITSTREAM s.r.o., Valentínánova 8, 851 10 Bratislava, Slovakia

LEGENDA PRODUKTU

1. silikonový řemínek
2. víčko nádoby
3. odnímatelný filtr / sítko
4. průsvitná PVC nádoba
5. nože z ušlechtilé oceli
6. základna mixéru
7. vypínač
8. napájecí konektor USB-C

POPIS PRODUKTU

Název produktu: FitStream E1

Popis produktu: přenosný bateriový mixér

Objem nádoby: 380 ml

Barvy: zelená, modrá, červená, černá, růžová, růžová světlá, fialová, oranžová, žlutá, bílá

Materiál: certifikovaný potravinářský ABS plast

Napájení: DC 3.7 - 5.0V

Otáčky motoru: 22 000 otáček/min. bez náplně (odchylka 15 %)
15 000 otáček/min. s náplní (odchylka 15 %)

Příkon motoru: 7.4W

Baterie: 2 000 mAh
(výdrž 8–12 cyklů mixování)

Nabíjení: 3 hodiny přes přiložený USB-C kabel
s nabíječkou na mobilní telefon

Rozměry: 75 × 75 × 230 mm (šířka × hloubka × výška)

POUŽITÍ

1. První použití

Mixér FitStream je při nákupu dodáván částečně nabitý, takže stačí mixér jen vyčistit, aby byl připraven k použití. Čištění je snadné. Stačí nalít vodu, přidat kapku saponátu, spustit a opláchnout.

2. Začněte tekutinou

Vždy začněte přidáním tekutiny (jako je voda, mléko nebo džus). To mixování ulehčí.

3. Krájení přísad

Nakrájejte přísady na malé kousky (cca 1,5 cm), abyste dosáhli dokonalého výsledku.

4. Přidejte přísady

Po nalití tekutiny přidejte do zbývajících částí nápoje přísady do 60 % objemu nádoby a rozmixujte!

5. Spusťte FitStream

Uzavřete nádobu, stiskněte tlačítko a Váš oblíbený nápoj bude připraven během několika vteřin.

6. Maximální výkon

Pro dosažení maximálního výkonu, můžete FitStream spustit obráceně (tedy vzhůru nohama) a umožnit tak čepelím dosáhnout plné rychlosti ještě před mixováním.

7. Sítko

FitStream obsahuje filtr – děrované sítko, abyste si nápoje mohli vychutnávat bez větších kousků.

8. Zběžné čištění je snadné

Stačí nalít vodu, přidat kapku saponátu, spustit a opláchnout.

9. Důkladné čištění

Otevřete víčko, sejměte sítko a nádobu ze základny. Vyměňte silikonové kroužky a všechny části opláchněte ve vodě pomocí dodaného kartáčku. Při oplachování zajistěte, aby se voda nedostala do napájecího konektoru v základně. Důkladné čištění provádějte pravidelně.

10. Sušení

FitStream omyjte a nechcete jej uschnout dosucha.

11. Skvělé recepty

Navštivte naši stránku www.FitStream.eu a vyzkoušejte tipy na skvělé nápoje z více než 50 receptů!

UŽITEČNÉ RADY

1. Červená dioda během mixování

Pokud se během mixování rozsvítí červená dioda, motor se zasekl. Pokud jsou zaseknuté čepele, jednoduše otočte mixér vzhůru nohama, rychle jím zatřeste a zapněte. Potom ho otočte zpět, aby vaše přísady narazily na všech 6 čepelí v plné rychlosti.

2. Červená a modrá blikající dioda

Červené a modré blikající světlo znamená, že nádoba je špatně dotažena k základně. Pro vyřešení problému utáhněte nádobu ve směru hodinových ručiček, dokud šipka na nádobě nebude směřovat na vypínač na základně. Z bezpečnostních důvodů jsou na nádobě magnety, které musí být zarovnané, jinak se čepele neroztočí.

3. Trvale svítící červená dioda

Pokud je nutné FitStream dobít, bude kontrolka svítit červeně. Nabijte mixér pomocí napájecího konektoru USB-C na základně. Použijte příložený USB kabel a jakýkoli síťový USB adaptér, například ten z mobilního telefonu. Doporučujeme nabíjet po dobu 3 hodin. Po úplném nabití kontrolka zmodrá.

4. Zelená dioda během mixování

Pokud se během mixování rozsvítí zelená dioda, deaktivoval se automatický systém vypnutí a mixér je nutné restartovat vypnutím a zapnutím vypínače.

5. Nepřepíňujte

FitStream nikdy nepřepíňte přísadami až po horní část nádoby. Mixér je určen pro mixování ovoce nebo výrobu míchaných nápojů. Není určen k sekání masa, ořechů ani luštěnin. Respektujte, prosím, výkon přenosného bateriového mixéru, není to kabelový „Superman“, ale za to si ho můžete vzít kamkoli a vychutnat si svůj oblíbený čerstvý nápoj kdykoliv!

6. Vytékání tekutiny

V případě vytečení obsahu nádoby je nutné víčko nádoby otevřít, vyčistit silikonové těsnění a znovu jej uzavřít.

www.FitStream.eu



RoHS

BPA FREE
100%

UPOZORNĚNÍ

Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a poškození, dodržujte pokyny:



Nespouštějte zařízení, dokud není těsně uzavřené víčkem.

Zařízení spouštějte až po přidání tekutiny. Zařízení nespouštějte naprázdno, abyste nepoškodili motor mixéru. Do zařízení nikdy nelijte tekutinu o teplotě převyšující 50 °C.

Používejte pouze doporučené příslušenství. Toto zařízení nesmíte nikdy opravovat sami.

V případě poruchy nás kontaktujte. Do zařízení neházejte žádné kovové předměty.

Do nádoby nikdy nestrkejte prsty, pokud je motor zapnutý.

Pro nabíjení zařízení nepoužívejte poškozenou elektrickou zásuvku.

Zařízení umísťte na suchý, rovný, vodotěsný a teplu odolný povrch.

Zařízení uložte mimo dosah dětí a osob s mentálním postižením.

Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, nadměrné vlhkosti a nadměrným otřesům. Přestavba nebo úprava produktu je zakázána a ovlivňuje bezpečnost produktu. Pozor, nebezpečí úrazu! S produktem zacházejte opatrně.

Nárazem nebo pádem z výšky může dojít k poškození a následně ztrátě záruky.

Dvouletá záruka se nevztahuje na mechanické poškození zařízení. Zařízení používejte výhradně podle pokynů, abyste splnili záruční podmínky a předešli úrazu.

LIKVIDACE

Tento elektrický spotřebič nepatří do domovního odpadu. Chcete-li jej zlikvidovat správným způsobem, odevzdejte jej na sběrném místě ve Vaší lokalitě. Podrobnosti o sběru elektrického odpadu, množstevních omezeních na den/měsíc/rok i nákladech vynaložených na sběr Vám sdělí místní úřad ve Vaší obci.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

2014/30/EU

2011/65/EU

Dovozce: FITSTREAM s.r.o., Valentiniánova 8, 851 10 Bratislava, Slovakia



PL

LEGENDA PRODUKTU

1. pasek silikonowy
2. zamknięcie naczynia
3. wyjmowany filtr/sitko
4. przezroczyste naczynie PVC
5. ostrza ze stali nierdzewnej
6. podstawa miksera
7. wyłącznik
8. złącze zasilające USB-C

OPIS PRODUKTU

Nazwa produktu:	FitStream E1
Opis produktu:	przenośny mikser na baterie
Pojemność:	naczynia 380 ml
Kolory:	zielony, niebieski, czerwony, czarny, różowy, różowe światła, fioletowy, pomarańczowy, żółty, biały
Materiał:	certyfikowany spożywczy plastik ABS
Zasilacz:	DC 3.7 - 5.0V
Obroty silnika:	22 000 obrotów / min. bez wypełnienia (odchylenie 15%) 15 000 obrotów / min. z wypełnieniem (odchylenie 15%)
Moc silnika:	7.4W
Bateria:	2 000 mAh (wytrzymanie na 8-12 cykli miksowania)
Ładowanie:	3 godziny za pomocą dołączonego kabla USB-C z ładowarką do telefonu komórkowego
Wymiary:	75 x 75 x 230 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

ZASTOSOWANIE

1. Pierwsze stosowanie

FitStream przy zakupie dostarczany jest częściowo naładowany, możesz więc wyczyścić mikser, żeby był gotowy do wykorzystania. Czyszczenie jest proste. Wystarczy nalać wody, dodać kroplę środka czyszczącego, uruchomić i przepłukać.

2. Zaczynij od płynu

Zawsze zaczynij od dodania płynu (np. woda, mleko lub sok) To ułatwi miksowanie.

3. Krojenie składników

Pokrój składniki na małe kawałki (ok. 1,5 cm), żeby osiągnąć możliwie najlepszy efekt.

4 Dodaj składniki

Po nalaniu płynu dodaj do pozostałego napoju składniki do 60% objętości butelki i zmiksuj!

5 Uruchom FitStream

Zamknij naczynie, włącz przyciski i Twój ulubiony napój będzie gotowy w kilka sekund.

6 Maksymalna moc

Jeśli chcesz osiągnąć maksymalną moc, możesz uruchomić FitStream do góry nogami, a przed miksowaniem pozwól ostrzom osiągnąć maksymalne obroty.

7 Sitko

FitStream zawiera filtr - sitko z dziurkami, aby cieszyć się napojami bez większych kawałków.

8 Czyszczenie jest proste

Wystarczy nalać wody, dodać kroplę środka czyszczącego, uruchomić i przepłukać.

9 Dokładne czyszczenie

Otwórz zamknięcie, sitko i naczynie. Usuń silikonowe pierścienie i przepłucz wszystkie części w wodzie z załączoną szczotką. Podczas płukania upewnij się, że woda nie przedostanie się do złącza zasilającego w bazie. Dokładne czyszczenie powtarzaj regularnie.

10 Suszenie

Wyczyść FitStream i pozwól mu wyschnąć.

11 Wspnianie przepisów

Odwiedź naszą stronę www.FitStream.eu i spróbuj wspniania napojów z ponad 50 przepisów!

UŻYTECZNE PORADY

- Czerwona dioda podczas miksowania**
W przypadku, jeśli podczas miksowania zaświeci się czerwona dioda, zaciął się silnik. Jeśli ostrza się zacięły, obróć mikser do góry nogami, szybko mi potrzebują i włącz. Później obróć go ponownie, aby wszystkie składniki trafiły na 6 ostrzy z pełną prędkością.
- Czerwona i niebieska migająca dioda**
Czerwone i niebieskie migające światło oznacza, że naczynie jest źle dokręcone do podstawy. Aby usunąć ten problem, dokręć naczynie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, żeby strzałka na naczyniu wskazywała na wyłącznik na podstawie. Z powodów bezpieczeństwa na naczyniu są magnesy, które muszą być wyrównane, inaczej ostrza się nie uruchomią.
- Ciągła czerwona dioda**
Kiedy potrzebne jest naładowanie FitStream, światło zmienia się na czerwone. Ładowanie miksera przez złącze zasilające USB-C na podstawie. Skorzystaj z załączonego kabla USB i dowolnego adaptera sieciowego USB, np. z telefonu komórkowego. Zalecamy ładować 3 godziny. Po kompletnym naładowaniu światło zmieni się na niebieskie.
- Zielona dioda podczas miksowania**
W przypadku, jeśli podczas miksowania zaświeci się zielona dioda, dezaktywował się automatyczny system wyłączenia, mikser należy zrestartować wyłączając i włączając wyłącznik.
- Nie przepelniaj**
Nigdy nie napełniaj FitStream składnikami aż do powierzchni naczynia. Mikser przeznaczony jest do miksowania owoców lub robienia napojów. Nie jest przeznaczony do mielenia mięsa, orzechów i roślin strączkowych. Przestrzegaj mocy przenośnego miksera na baterie, nie jest to "Superman" z kablem, ale za to możesz wziąć go ze sobą wszędzie i napić się ulubionego świeżego napoju w dowolnym momencie!
- Wyciekanie płynu**
W przypadku wyciekania zawartości, naczynie należy otworzyć, wyczyścić uszczelkę i ponownie zamknąć naczynie.

www.FitStream.eu



RoHS

BPA FREE
100%

OSTRZEŻENIA:

Przestrzegaj wskazówek, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i uszkodzenia. Nie uruchamiaj urządzenia, dopóki nie jest na stałe zamknięte pokrywą.



Uruchom urządzenie dopiero po dodaniu płynu.
Nie uruchamiaj urządzenia, które jest puste, aby nie uszkodzić silnika miksera.
Do urządzenia nigdy nie nalewaj płynu o temperaturze ponad 50°C.
Korzystaj wyłącznie z dedykowanych akcesoriów. Nie wolno naprawiać urządzenia samemu.
W przypadku awarii skontaktuj się z nami. Nie wrzucaj do urządzenia żadnych przedmiotów metalowych. Nie wkładaj do naczynia palców, kiedy silnik jest włączony.
Nie korzystaj z uszkodzonego gniazdka elektrycznego podczas ładowania urządzenia.
Umieść urządzenie na suchej, równej, wodoszczelnej i odpornej na działanie temperatury powierzchni. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i osób upośledzonych umysłowo.
Nie wystawiaj urządzenia na działanie bezpośrednich promieni słonecznych, wysokich temperatur, nadmiernej wilgotności i nadmiernych wstrząsów. Przeróbki lub modyfikacje produktu są zabronione i mają wpływ na bezpieczeństwo produktu. Uwaga, niebezpieczeństwo urazu! Należy postępować z produktem ostrożnie. W wyniku upadku z wysokości może nastąpić uszkodzenie i w konsekwencji utrata gwarancji. Dwuletnia gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych urządzenia. Korzystaj z urządzenia wyłącznie na podstawie instrukcji, aby spełnić warunki gwarancji i uniknąć urazu.


UTYLIZACJA

To urządzenie elektryczne nie jest odpadem gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji zwróć się do publicznego punktu zbioru w Twojej gminie. Szczegóły odnośnie umieszczenia punktu zbioru odpadów elektrycznych, jak również ograniczenia ilościowe w ciągu dnia/ miesiąca / roku, tak samo jak koszty oddania do zbioru znajdują się w lokalnym urzędzie Twojej gminy.

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI 2014/30/UE

2011/65/UE

Importer: FITSTREAM s.r.o., Valentiniánova 8, 851 10 Bratislava, Slovakia



HU

TERMÉKMAGYARÁZAT

1. szilikon szűrj
2. a palack fedele
3. kivehető szűrő / szita
4. áttetsző PVC palack
5. rozsdamentes acél kések
6. mixer alap
7. kapcsoló
8. USB-C tápcsatlakozó

TERMÉKLEÍRÁS

A termék megnevezése: FitStream Termékleírás: hordozható akkumulátoros mixer

Palack űrtartalma: 380 ml

Színek: zöld, kék, piros, rózsaszín, rózsaszín fények, fekete, lila, narancs, sárga, fehér

Anyaga: tanúsítványozott élelmiszeripari ABS műanyag

Tápegység: DC 3.7 - 5.0V

Motor fordulatszáma: 22 000 fordulatszám/perc töltet nélkül (eltérés 15%)
15 000 ford./perc töltéssel (eltérés 15%)

Motor teljesítmény: 7.4W

Akkumulátor: 2 000 mAh
(8-12 mixelési ciklusra elegendő)

Töltés: 3 óra a mellékelt USB-C-kábellel
mobiltelefon-töltővel

Méreték: 75 x 75 x 230 mm (szélesség x mélység x magasság)

HASZNÁLAT

1. Első használat

A FitStream vásárlásánál részben fel van töltve, így a mixert megtisztíthatja, hogy használatra készen álljon. A tisztítás egyszerű. Csak vizet kell bele tölteni, hozzáadni egy csepp tisztítószert, bekapcsolni, majd kiöblíteni.

2. Kezdje a folyadékkal

Mindig folyadék hozzáadásával kezdje (mint a víz, tej vagy gyümölcsle). Ez megkönnyíti a mixelést.

3. Az összetevők szeletelése

A hozzávalókat vágja apró darabokra (kb. 1,5 cm-re), hogy tökéletes eredményt érjen el.

4. Adja hozzá az összetevőket

A folyadék betöltését követően adja hozzá a palack 60 %-a térfogatáig a hozzávalókat, majd mixelje össze!

5. Kapcsolja be a FitStream

mixert Zárja le a palackot, nyomja meg a gombot és kedvenc itala pár másodpercen belül kész lesz.

6. Maximális teljesítmény

Ha maximális teljesítményt szeretne elérni, a FitStream mixert fejjel lefelé is bekapcsolhatja és a mixelés előtt hagyja, hogy a kések elérjék a maximális fordulatszámukat.

7. Szűrő A FitStream szűrőt tartalmaz - egy lyukacsos szitát, hogy az italát nagyobb darabok nélkül élvezhesse.

8. A könnyű tisztítás egyszerű.

Csak vizet kell bele tölteni, hozzáadni egy csepp tisztítószert, bekapcsolni, majd kiöblíteni.

9. Alapos tisztítás

Vegye ki a fedelet, szűrőt és a palackot az alapból. Vegye ki a szilikon gyűrűket, majd az összes részt öblítse le vízben a mellékelt kefével. Az öblítés során ügyeljen arra, hogy a víz ne kerüljön az alap tápcsatlakozójába. Az alapos tisztítást rendszeresen ismételje meg.

10. Szárítás

Szárítsa meg a FitStream mixert és hagyja megszáradni.

11. Remek receptek

Látogasson el a www.FitStream.eu oldalunkra és próbálja ki a remek ital tippeinket, a több mint 50 receptből!

HASZNOS TANÁCSOK:

1. Vörös dióda a mixelés során

Ha a mixelés során kigyullad a vörös dióda, elakadt a motor. Ha a kések elakadtak egyszerűen fordítsa fel a mixert, gyorsan rázza fel, majd kapcsolja be. Ezután fordítsa vissza, hogy az alapanyagok mind a 6 késsel találkozzanak teljes sebesség mellett.

2. Vörös és kék villogó dióda

A vörös és kék villogó fény azt jelzi, hogy a palack rosszul van rácsavarva az alapra. A probléma kiküszöböléséhez húzza meg a palackot az óramutató járásával megegyező irányban, míg a palackon lévő nyíl nem mutat az alap kapcsolójára. Biztonsági okokból a palackon mágnesek találhatók, amelyeket egymáshoz kell illeszteni, különben a kések nem forognak.

3. Folyamatos vörös dióda

Amikor fel kell tölteni a FitStream mixert, a fény vörösre vált. Töltse fel a turmixgépet az alap USB-C tápcsatlakozóján keresztül. Használja a mellékelt USB kábelt és bármely USB adaptert, például a mobiltelefonról. 3 órász feltöltés ajánlott. Amikor teljesen fel van töltve, a fény kékre vált.

4. Zöld dióda a mixelés során.

Ha a zöld dióda felgyullad a mixelés során, deaktiválódott az automatikus kikapcsolás rendszere, a mixert újra kell indítani a kapcsoló ki- és bekapcsolásával.

5. Ne töltse túl

Soha ne töltse fel alapanyagokkal a FitStream mixert egészen a palack tetejéig. A mixert gyümölcsök mixelésére vagy vegyes italok készítésére tervezték. Nem alkalmas hús, diófélék vagy hüvelyesek aprítására. Kérjük, vegye figyelembe a hordozható akkumulátoros mixer teljesítményét, ez nem egy vezetékes „Superman”, ehelyett azonban bárhová magával viheti és élvezheti kedvenc friss italát akárhol!

6. Folyadékszivárgás

A palack tartalmának szivárgása esetén azt ki kell nyitni, meg kell tisztítani a szilikontömítést, és újra le kell zárni a palack fedelét.

www.FitStream.eu



RoHS

BPA FREE
100%

FIGYELMEZTETÉSEK

Tartsa be az utasításokat, hogy csökkentse a tűz, áramütés és sérülések kockázatát:



Ne indítsa be a készüléket, amíg nincs szorosan lezárva a fedele. A készüléket csak a folyadék hozzáadását követően indítsa el. A készüléket ne indítsa el üresen, hogy ne károsítsa a mixer motorját. A készülékbe soha ne öntsön 50°C-nál magasabb hőmérsékletű folyadékot. Csak az ajánlott tartozékokat használja. Ezt a készüléket soha ne javítsa meg saját maga. Meghibásodás esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Ne dobjon fémtárgyakat a készülékbe. Soha ne dugja be az ujjait a palackba, ha a motor be van kapcsolva. A készülék töltése közben ne használjon sérült konnektort. A készüléket száraz, egyenes, vízálló és hőálló felületre helyezze. Tartsa a készüléket gyermekektől és mentális problémákkal küzdő emberektől elzárva. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, magas hőmérsékletnek, tűlzott páratartalomnak és túlzott ütéseknek. A termék átalakítása vagy módosítása tilos, és hatással van a termék biztonságára. Vigyázat, balesetveszély! A termékkel óvatosan bánjon. Ütközés vagy a termék magasból való leesése a termék károsodásához, majd a garancia elvesztéséhez vezethet. A kétéves garancia nem vonatkozik a készülék mechanikai sérüléseire. A készüléket kizárólag az útmutatóval összhangban használja, hogy teljesüljenek a garanciális feltételek és elkerülje a sérüléseket.

ÁRTALMATLANÍTÁS


Ez az elektromos készülék nem tartozik a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanítás érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot a közössége hulladékgyűjtő telepével. Az elektromos hulladék elhelyezésének részleteiről, valamint a nap/hónap/év mennyiségi korlátozásairól és a hulladék begyűjtés költségeiről települése helyi hivatalában talál információkat.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

2014/30/EU

2011/65/EU

Importőr: FITSTREAM s.r.o., Valentiniánova 8, 851 10 Bratislava, Slovakia



DE

PRODUKTLEGENDE

1. Silikonband
2. Flaschenverschluss
3. Abnehmbarer Filter/Sieb
4. Transparente PVC-Flasche
5. Edelstahlmesser
6. Mixer-Basis
7. Schalter
8. USB-C-Stromanschluss

PRODUKTBESCHREIBUNG

Model:	FitStream E1
Produktbeschreibung:	tragbarer Akku-Mixer
Flascheninhalt:	380 ml
Farben:	Grün, Blau, Rot, Schwarz, Rosa, Rosa Lichter, Lila, Orange, Gelb, Weiss
Material:	zertifizierter, lebensmittelkonformer ABS-Kunststoff
Stromversorgung:	DC 3.7 - 5.0V
Motor-Drehzahl:	22.000 Umdrehungen/Min. ohne Inhalt (Abweichung 15%) 15.000 Umdrehungen/Min. mit Inhalt (Abweichung 15%)
Motorleistung:	7.4W
Akku:	2.000 mAh (Ausdauer für 8-12 Mix-Zyklen)
Aufladen:	3 Stunden über das mitgelieferte USB-C-Kable mit Handy-Ladegerät
Abmessungen:	75 x 75 x 230 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

ANWENDUNG

1. Erste Anwendung

FitStream wird beim Kauf teilweise geladen geliefert, also Sie können den Mixer reinigen, um ihn einsatzbereit zu halten. Die Reinigung ist einfach. Es reicht Wasser einzugießen, einen Tropfen Spülmittel hinzufügen und abzuspülen.

2. Beginnen Sie mit Flüssigkeit

Beginnen Sie immer mit der Zugabe von Flüssigkeit (wie Wasser, Milch oder Saft). Dies erleichtert das Mixen.

3. Schneiden von Zutaten Schneiden

Sie die Zutaten in kleine Stücke (ca. 1,5 cm Stücke), um das perfekte Ergebnis zu erzielen.

4. Zutaten hinzufügen

Nach der Zugabe der Flüssigkeit geben Sie in den Rest des Getränkes Zutaten bis zu 60% des Flascheninhalts hinzu und mixen alles!

5. FitStream Start

Schließen Sie die Flasche, drücken die Taste und Ihr Lieblingsgetränk steht innerhalb von wenigen Sekunden bereit.

6. Maximale

Leistung Um eine maximale Leistung zu erreichen, können Sie FitStream auf den Kopf gestellt starten und vor dem Mixen die Klingen auf volle Touren laufen lassen.

7. Das FitStream-Sieb enthält einen Filter - Lochsieb, um die Getränke ohne größere Stücke genießen zu können.

8. Die leichte Reinigung ist einfach.

Es reicht Wasser einzugießen, einen Tropfen Spülmittel hinzufügen und abzuspülen.

9. Gründliche

Reinigung Öffnen Sie den Deckel, nehmen das Sieb und die Flasche von der Gerätebasis ab. Entfernen Sie die Silikonringe und spülen alle Teile in Wasser mit der beiliegenden Bürste ab. Achten Sie beim Spülen darauf, dass das Wasser nicht in den Netzstecker an der Gerätebasis eindringt. Wiederholen Sie die gründliche Reinigung regelmäßig.

10. Abtrocknung

Reinigen Sie FitStream und lassen Sie ihn durchtrocknen.

11. Tolle Rezepte Besuchen

Sie unsere Webseite www.FitStream.eu und probieren Sie Tipps für tolle Getränke von mehr als 50 Rezepten aus!

NÜTZLICHE HINWEISE

1. Rote Diode beim Mixen

Leuchtet während des Mixens die rote Diode auf, blieb der Motor stecken. Blieben die Klingen stecken, stellen Sie den Mixer einfach auf den Kopf, schütteln ihn ganz schnell und schalten Sie ihn ein. Dann drehen Sie ihn zurück, damit Ihre Zutaten an alle 6 Klingen mit voller Geschwindigkeit stoßen.

2. Rot und blau blinkende Diode

Das rote und blaue Blinklicht bedeutet, dass der Behälter schlecht an die Gerätebasis gezogen ist. Um dieses Problem zu beheben, ziehen Sie den Behälter im Uhrzeigersinn fest, bis der Pfeil auf dem Behälter auf den Schalter an der Gerätebasis zeigt. Aus Sicherheitsgründen hat der Becher Magnete, die abgerichtet sein müssen, sonst drehen sich die Klingen nicht.

3. Kontinuierlich leuchtende rote Diode

Wenn FitStream zu laden ist, wird das Licht rot. Laden Sie den Mixer über den USB-C-Netzanschluss an der Gerätebasis auf. Verwenden Sie das angeschlossene USB-Kabel und einen beliebigen USB-Netzwerkadapter, z. B. vom Mobiltelefon. Wir empfehlen, 3 Stunden aufzuladen. Nach der vollständigen Aufladung wird das Licht blau.

4. Grüne Diode beim Mixen

Leuchtet während des Mixens die grüne Diode auf, wurde das automatische Abschaltsystem deaktiviert, der Mixer ist durch Aus- und Einschalten des Schalters neu zu starten.

5. Nicht überfüllen

Überfüllen Sie FitStream niemals mit Zutaten bis zur Oberseite des Bechers. Der Mixer ist für das Mixen von Obst oder zur Herstellung von Mixgetränken bestimmt. Er ist nicht zum Hacken von Fleisch, Nüssen oder anderen Hülsenfrüchten bestimmt. Bitte beachten Sie die Leistung des tragbaren Akku-Mixers, es ist kein Kabel-„Superman“, aber dafür können Sie ihn überall mitnehmen und Ihr frisches Lieblingsgetränk jederzeit genießen!

6. Auslauf der Flüssigkeit

Läuft der Flascheninhalt aus, ist es notwendig die Silikondichtung zu öffnen und zu reinigen und wiederum den Flaschenverschluss zu schließen.



RoHS

BPA FREE
100%

www.FitStream.eu

HINWEISE

Beachten Sie die Anweisungen, um das Risiko von Brand, Stromschlag und Beschädigung zu reduzieren:



Schalten Sie das Gerät nicht ein, bis es nicht mit dem Deckel fest geschlossen ist. Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn die Flüssigkeit zugegeben wurde. Lassen Sie das Gerät nicht leerlaufen, um eine Beschädigung des Mixer-Motors zu vermeiden. Geben Sie in das Gerät niemals eine Flüssigkeit mit einer Temperatur über 50°C hinzu. Verwenden Sie nur empfohlenes Zubehör. Dieses Gerät dürfen Sie niemals selbst reparieren. Im Falle einer Störung nehmen Sie, bitte, mit uns Kontakt auf. Werfen Sie keine Metallgegenstände in das Gerät. Legen Sie niemals Finger in den Becher hinein, wenn der Motor eingeschaltet ist. Verwenden Sie beim Aufladen des Geräts keine beschädigte Steckdose. Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, flache, wasserdichte und wärmebeständige Oberfläche. Halten Sie das Gerät fern von Kindern und Personen mit psychischen Erkrankungen. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, übermäßiger Luftfeuchtigkeit und übermäßigen Erschütterungen aus. Die Umgestaltung oder Modifikation des Produkts ist verboten und wirkt sich auf die Produktsicherheit aus. Achtung, Unfallgefahr! Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch einen Aufschlag oder Absturz kann es zur Beschädigung und zum anschließenden Garantieverlust kommen. Die zweijährige Garantie deckt keine mechanischen Schäden am Gerät ab. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich nach den Anweisungen, um die Garantiebedingungen zu erfüllen und Verletzungen zu verhindern.

ENTSORGUNG

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für eine ordnungsgemäße Entsorgung wenden Sie sich, bitte, an die öffentliche Sammlung in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort der Sammlung von Elektromüll, zur quantitativen Begrenzung pro Tag/Monat/Jahr sowie zu den Kosten für die Sammlung finden Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

2014/30/EU

2011/65/EU

Importeur: FITSTREAM s.r.o., Valentínova 8, 851 10 Bratislava, Slovakia

**EN**

PRODUCT LEGEND

1. silicone strap
2. bottle cap
3. detachable filter/sieve
4. translucent PVC bottle
5. stainless steel knives
6. blender base
7. on/off switch
8. USB-C power connector

PRODUCT DESCRIPTION

Product name:	FitStream E1
Product description:	portable battery mixer
Bottle volume:	380ml
Colors:	green, blue, red, black, pink, pink light, orange, purple, yellow, white
Material:	certified food ABS plastic
Power supply:	DC 3.7 - 5.0V
Motor speed:	22 000 rpm no filling (deviation 15%) 15 000 rpm with filling (deviation 15%)
Motor power:	7.4W
Battery:	2 000 mAh (capacity for 8-12 mixing cycles)
Charging:	3 hours via the included USB-C cable with mobile phone charger
Dimensions:	75 X 75 X 230MM (width X depth X height)

USAGE

1. First use:

FitStream is supplied partially charged when purchased, so you can clean the blender to be ready for use. Cleaning is easy. Just pour water, add a drop of detergent, run and rinse.

2. Start with the liquid:

Always start by adding liquid (such as water, milk or juice). This will facilitate mixing.

3. Slicing ingredients:

Slice the ingredients into small pieces (approx. 1.5cm pieces) to achieve the perfect result.

4. Adding ingredients:

After pouring the liquid, add ingredients to the rest of the beverage to 60% of the volume of the bottle and blend!

5. Run the FitStream:

Close the bottle, press the button and your favorite drink will be ready within a few seconds.

6. Maximum power:

To achieve maximum performance, you can run the FitStream upside down and allow the blades to reach their full speed before mixing.

7. The FitStream sieve contains a filter:

a perforated sieve to enjoy the drinks without larger pieces.

8. Cleaning is easy and simple:

Just pour water, add a drop of detergent, run and rinse.

9. Thorough cleaning:

Open the lid, remove sieve and bottle from the base. Remove the silicone rings and rinse all parts in water with the supplied brush. When rinsing, make sure that the water does not reach the power connector at the base. Repeat the thorough cleaning periodically.

10. Dry out:

Clean the FitStream and allow it to dry completely.

11. Great recipes:

Visit our www.FitStream.eu site and try our tips for great drinks - over 50 recipes!



HELPFUL HINTS

1. Red light during mixing:

If the red light is lit during mixing, the motor is stuck. If the blades are jammed, simply turn the blender upside down, shake it quickly and turn on. Then turn it back to make your ingredients come across all 6 blades at full speed.

2. Red and blue flashing light:

Red and blue flashing light means that the bottle is poorly tightened to the base. To fix this problem, tighten the bottle in a clockwise direction until the arrow on the bottle is pointing to the power button on the base. For safety reasons, the glass has magnets that must be aligned, otherwise the blades do not spin.

3. Continuous red light:

When you need to recharge the FitStream, the light turns red. Charge the blender via the USB-C power connector on the base. Use an attached USB cable with any USB network adapter, such as one for a mobile phone. We recommend charging for 3 hours. When fully charged, the light turns blue.

4. Green light during mixing:

If the green light turns on during mixing, the automatic shut-off system is deactivated and the mixer must be restarted by turning the power switch off and on.

5. Never overfill:

Never fill the FitStream with ingredients up to the top of the jar. The blender is designed for mixing fruit or making mixed drinks. It is not intended for chopping meat, nuts or legumes. Please respect the performance of a portable battery blender, it's not a "Superman mixer". However, you can take it anywhere and enjoy your favorite fresh drink anytime!

6. Fluid leakage:

In the case of leakage of the contents of the bottle, it is necessary to open the cap, clean the silicone seal and again close the bottle cap.

www.FitStream.eu



RoHS

BPA FREE
100%

WARNINGS

Follow the instructions to reduce the risk of fire, electric shock and damage:



Do not run the device until the lid is closed tight.

Do not run the device until liquid is added.

Do not run the device when empty in order to avoid damaging the blender motor.

Never fill the device with liquid with temperature above 50°C.

Use only recommended accessories. You must never repair this device yourself. If required, please contact us. Do not throw any metal objects into the device.

Never insert fingers into the bottle when the motor is switched on.

Do not use a damaged electrical outlet for charging the device.

Place the device on a dry, flat, waterproof and heat-resistant surface.

Keep your device out of the reach of children and people with mental disability.

Do not expose the device to direct sunlight, high temperatures, excessive humidity and excessive shocks. Remodeling or modification of the product is prohibited and has an impact on the safety of the product. Attention, danger of injury! Handle the product with care.

An impact or fall from a height may damage the product and result in a subsequent loss of the warranty. The two-year warranty does not cover mechanical damage to the device. Use the device solely as instructed to meet the warranty conditions and prevent injury.

DISPOSAL

This electrical appliance does not belong to domestic waste. For proper disposal, please contact the public collection in your community. Details on the location of the collection center for electrical waste as well as the quantitative limitation per day/month/year, as well as the costs incurred for collection can be found at the local authority of your municipality.

DECLARATION OF CONFORMITY

2014/30/EU

2011/65/EU

Importer: FITSTREAM s.r.o., Valentínová 8, 851 10 Bratislava, Slovakia



**FIT
STREAM®**

www.FitStream.eu