



***FIT
STREAM®***

www.FitStream.eu

RO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



FIT STREAM®



LEGENDA PRODUSULUI

1. curea de silicon
2. închiderea recipientului
3. filtru detașabil / sita
4. recipient din PVC translucid
5. cuțite din oțel inoxidabil
6. baza mixerului
7. comutator
8. conector racordare USB-C

DESCRIERE PRODUS

Denumire produs:	FitStream E1
Descriere produs:	mixer portabil pe baterie
Volum recipient:	380 ml
Culori:	verde, albastru, roșu, negru, roz, roz deschis, violet, portocaliu, galben, alb
Material:	plastic ABS certificat alimentar
Alimentare:	DC 3.7 - 5.0V
Rotațiile motorului:	22 000 rotații / min. fără încărcătură (deviație de 15%) 15 000 rotații / min. cu încărcătură (deviație de 15%)
Puterea motorului:	7.4W
Bateria:	2 000 mAh (rezistă la 8-12 cicluri de mixare)
Încărcare:	3 ore prin cablul USB-C inclus cu încărcător de telefon mobil
Dimensiuni:	75 x 75 x 230 mm (lățime x adâncime x înălțime)

UTILIZARE

1. Prima utilizare

FitStream vine parțial încărcat în momentul achiziției, astfel încât să puteți curăța mixerul pentru a-l pregăti de utilizare. Curățarea este ușoară. Doar turnați apă, adăugați o picătură de detergent, porniți și clătiți.

2. Începeți cu lichidul

Începeți întotdeauna prin adăugarea unui lichid (cum ar fi apa, laptele sau suc). Aceasta va ușura mixarea.

3. Tăierea ingredientelor

Tăiați ingredientele în bucăți mici (bucăți de aproximativ 1,5 cm) pentru a obține un rezultat perfect.

4. Adăugați ingredientele

După turnarea lichidului, adăugați ingredientele la restul băuturii până la 60% din volumul recipientului și mixați!

5. Porniți FitStream

Închideți recipientul, apăsați butonul și băutura dumneavoastră preferată va fi gata în câteva secunde.

6. Performanță maximă

Pentru a atinge performanță maximă, puteți porni FitStream cu susul în jos și lăsați lamele să atingă viteza maximă înainte de mixare.

7. Sita

FitStream are un filtru – sită perforată, pentru a vă putea savura băuturile fără bucăți mai mari.

8. Curățare ușoară

Curățarea este ușoară. Doar turnați apă, adăugați o picătură de detergent, porniți și clătiți.

9. Curățare temeinică

Deschideți capacul, separați sita și recipientul de bază. Scoateți inelele de silicon și clătiți toate piesele în apă cu peria inclusă. Când clătiți, asigurați-vă că nu pătrunde apa în conectorul de alimentare de la bază. Repetați curățarea temeinică în mod regulat.

10. Uscare

Curățați FitStream și lăsați-l să se usuce.

11. Rețete grozave

Vizitați site-ul nostru www.FitStream.eu și încercați sfaturi pentru băuturi grozave din peste 50 de rețete!

SFATURI UTILE

1. LED roșu în timpul mixării

Dacă LED-ul roșu se aprinde în timpul mixării, motorul este blocat. Dacă lamele sunt blocate, pur și simplu întoarceți mixerul cu susul în jos, agitați-l repede și porniți-l. Apoi îl întoarceți înapoi, astfel încât ingredientele să se lovească de toate cele 6 lame la viteză maximă.

2. LED intermitent roșu și albastru

O lumină roșie și albastră intermitentă înseamnă că recipientul nu este bine strâns de bază. Dacă doriți să eliminați această problemă, strângeți recipientul în sensul acelor de ceasornic până când săgeata de pe recipient nu este în dreptul întrerupătorului de pe bază. Din motive de securitate, sunt pe recipient magneți care trebuie aliniați, altfel lamele nu se vor învârti.

3. Led roșu continuu

Când FitStream trebuie să fie încărcat, lumina devine roșie. Încărcați mixerul prin USB-C conector de alimentare de la bază. Utilizați cablul USB inclus și orice adaptor de rețea USB, de exemplu al unui telefon mobil. Vă recomandăm încărcarea timp de 3 ore. Când este complet încărcat, lumina se schimbă în albastru.

4. LED verde în timpul mixării

Dacă LED-ul verde se aprinde în timpul mixării, s-a dezactivat sistemul automat de oprire, mixerul trebuie restartat prin oprirea și pornirea comutatorului.

5. Nu supraîncărcați

Niciodată nu supraîncărcați FitStream cu ingrediente până în partea de sus a recipientului. Mixerul este conceput pentru mixarea fructelor sau producerea de cocktail-uri. Nu este destinat pentru tocarea cărnii, nucilor sau altor leguminoase. Vă rugăm să respectați performanța mixerului portabil, acesta nu este un Superman cu cablu, dar îl puteți lua oriunde și astfel să savurați băutura dumneavoastră proaspătă și preferată oricând!

6. Scurgeri de lichid

Dacă conținutul recipientului se scurge, trebuie să-l deschideți, să curățați garnitura din silicon și să închideți din nou recipientul.

www.FitStream.eu



RoHS

BPA FREE
100%



ATENȚIONĂRI

Urmați instrucțiunile pentru a reduce riscul de incendiu, accidentare prin electrocutare și deteriorare:



Nu porniți dispozitivul până când nu este strâns bine capacul.

Nu porniți dispozitivul până când nu a fost adăugat lichidul.

Nu porniți echipamentul în gol pentru a evita deteriorarea motorului mixerului.

Nu turnați niciodată lichide peste 50 ° C în dispozitiv.

Utilizați numai accesoriile recomandate.

Niciodată nu aveți voie să reparați singuri acest dispozitiv. Contactați-ne în cazul unei defecțiuni.

Nu aruncați obiecte metalice în dispozitiv.

Nu puneți niciodată degetele în recipient când motorul este pornit.

Nu utilizați o priză electrică deteriorată pentru încărcarea dispozitivului.

Așezați dispozitivul pe o suprafață uscată, plană, impermeabilă și rezistentă la căldură.

Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor și a persoanelor cu dizabilități mintale.

Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui, la temperaturi ridicate, la umiditate crescută și zdruncinăturilor excesive. Transformarea sau modificarea produsului este interzisă și afectează siguranța produsului. Atenție, risc de accidentare! Manipulați produsul cu grijă.

Impactul sau căderea de la înălțime poate duce la deteriorare și, în consecință, pierderea garanției.

Garanția de doi ani nu acoperă deteriorarea mecanică a dispozitivului. Utilizați dispozitivul numai conform instrucțiunilor pentru a respecta condițiile de garanție și pentru a preveni rănirea.

LICHIDAREA

Acest dispozitiv electric nu este gunoi menajer. Pentru eliminarea corectă adresați-vă serviciului de colectare publică din comunitatea dumneavoastră. Detalii despre locația de colectare a deșeurilor electrice, precum și limita cantitativă pe zi/lună/an, precum și costurile de colectare le puteți găsi la primăria municipiului dumneavoastră.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

2014/30/UE 2011/65/UE

Importator: FITSTREAM s.r.o., Valentiniánova 8, 851 10 Bratislava, Slovakia

Producător: Shenzhen ROCA MOND Tech. Co. LTD, Bantian Town No.2, 518000 Shenzhen, China



**FIT
STREAM®**

www.FitStream.eu